

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

pour l'utilisation de
acheter-chateau-gonflable.fr Châteaux gonflables

La taille maximale autorisée est de **1,50 mètre**.

L'âge minimum est de 3 ans et l'âge maximum est de **14 ans**.

Nombre maximal d'utilisateurs : voir les informations techniques dans la description du produit.

Les **souffleries** suivantes doivent être utilisées :
Huawei Air Blower REH-1.5E - 1,5 CV, Huawei Air Blower REH-2E – 2 CV ou Gibbons Metal 1,5 CV Bouncy Blower.

L'inclinaison **maximale autorisée du terrain** est de 5% dans toutes les directions.

L'utilisation du château gonflable est autorisée uniquement jusqu'à une **force de vent de 5 (38 km/h)**.

Surveillance permanente par une personne majeure requise.

La distance de sécurité doit être respectée en tout temps (min. 1,8 m des côtés avec murs, min. 3,5 m des côtés ouverts).

Une **fixation adéquate** doit être assurée en permanence (voir page 2).



Téléphone

+49 89 12 50 18 700



Email

info@huepfburg-guenstig-kaufen.de



Site web

www.huepfburg-guenstig-kaufen.de



Adresse bureau et entrepôt

**Ferdinand-Porsche-Straße 4,
82205 Gilching
ALLEMAGNE**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE | Emplacement

- La zone d'installation ne doit pas avoir une pente supérieure à 5%.
- Le château gonflable doit être installé à une distance suffisante des dangers potentiels (par ex. lignes électriques aériennes, clôtures, arbres, murs, etc.).
- Un espace libre doit être maintenu autour du château gonflable pour éviter tout obstacle pouvant provoquer des blessures. La taille de cet espace est déterminée en divisant par 2 la hauteur de la plate-forme la plus haute. L'espace libre doit être d'au moins 1,8 m sur les côtés avec des parois et d'au moins 3,5 m sur les côtés ouverts.
- Si une clôture est installée pour réguler le flux des visiteurs, elle doit être placée à au moins 1,8 m des côtés avec parois et à au moins 3,5 m des côtés ouverts. L'entrée doit avoir une largeur minimale de 1,0 m.
- La zone d'installation doit être débarrassée de tout débris et/ou objets pointus. Une bâche de protection doit être utilisée.
- La zone d'impact doit mesurer au moins 1,2 m sur chaque côté ouvert. Des tapis amortissants doivent être utilisés.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE | Ancrage

- Le château gonflable est équipé d'un système d'ancrage permettant de le fixer solidement au sol.
- Lorsqu'il est utilisé en extérieur, il doit être de préférence fixé avec des piquets de terre.
- Le château gonflable doit être ancré avec au moins six piquets de terre.
- La direction de la force appliquée doit former un angle compris entre 30° et 45° par rapport au sol. Les piquets doivent être inclinés dans la direction opposée à la force appliquée.
- Les piquets ne doivent pas dépasser plus de 2,5 cm au-dessus du sol.
- Si l'utilisation de piquets de terre n'est pas possible (asphalte, etc.), le château gonflable doit être fixé par un autre procédé aussi efficace, par exemple en attachant les points d'ancrage à des supports existants au sol, des sacs de sable, des réservoirs d'eau ou d'autres dispositifs de lestage capables de supporter une charge de 1.600 N, soit un poids minimum de 160 kg par point d'ancrage.
- Si le château gonflable est fixé à un véhicule ou à une machine mobile, ceux-ci doivent être immobilisés et surveillés par l'opérateur.
- Si le château gonflable est utilisé en intérieur, un système de lestage doit être utilisé pour garantir la stabilité.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Pendant le gonflage et le dégonflage, tous les utilisateurs doivent rester éloignés du château gonflable.
- L'utilisation du château gonflable est interdite sans la supervision d'un adulte (plus de 18 ans).
- Le château gonflable doit être surveillé en permanence. Le superviseur doit observer attentivement toutes les activités à l'intérieur du château gonflable.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le château gonflable doit être dégonflé et l'alimentation électrique coupée.
- Les utilisateurs doivent avoir un accès sûr et organisé aux entrées et sorties du château gonflable.
- Le superviseur doit pouvoir attirer l'attention des enfants avec un sifflet ou un autre signal.
- Le personnel de surveillance doit être clairement identifiable.
- Les enfants plus grands et plus turbulents doivent être séparés des plus petits.
- L'utilisation est réservée aux enfants jusqu'à 14 ans et d'une taille maximale de 1,50 m.
- Le nombre maximum d'enfants autorisé (voir page 2) ne doit pas être dépassé.
- En cas d'intempéries et/ou de vent fort, l'utilisation doit être immédiatement arrêtée et le château gonflable démonté.
- La vitesse maximale du vent autorisée pour l'utilisation est de 38 km/h (force 5 sur l'échelle de Beaufort, voir ci-dessous). En cas de vent plus fort, de pluie ou d'intempéries à venir, l'utilisation doit être immédiatement interrompue et l'air doit être évacué.
- Les enfants doivent enlever leurs chaussures et leurs lunettes.
- Tous les objets durs, pointus ou dangereux portés sur le corps doivent être retirés.
- La consommation d'aliments, de boissons et de chewing-gum est interdite à l'intérieur du château gonflable.
- L'entrée/sortie du château gonflable doit toujours être dégagée.
- Il est interdit de grimper ou de s'accrocher aux parois.
- Les saltos / roulades et les jeux brutaux sont interdits.